

KWK

# ジュンペット KJP-1 取扱説明書

## 広和株式会社

本社 大阪市此花区西九条1-3-31  
TEL 06-462-7151

支店 大阪・東京・西日本

工場 兵庫県神崎郡市川町上瀬加474-1  
TEL 0790-27-1313

### 1.取付け・運転前の確認事項

- ・振動の激しい箇所、55℃以上の熱が当たる場所は、その影響の少ない場所へブラケットを使用して取付け、配管などで接続して下さい。
- ・軸受部および配管部には予めグリースを充填させておいて下さい。
- ・給油条件に合わせて本体の銘板の操作手順に従ってスイッチを選択して下さい。
- ・添付のシールに年月日を記入の上、本体に貼り付けて下さい。交換時期の目安にします。

### 2.運転

- ・カートリッジグリースを本体にねじ込みスプリング及びスプリングホルダーを入れてカバーをします。
- ・手動押釦を押してポンプが作動することを確認します。
- ・本体カバーを取付けて、取付ネジをねじ込みます。
- ・設定は本機銘板を参照下さい。

### 3.保守・点検

- ・日常点検は、タンクカバーにある目盛により、グリース残量の変化が一定であるか確認して下さい。
- ・カートリッジグリースを交換する時は必ず乾電池3本も新品に交換して下さい。

### 仕様

吐出圧力	30kg/cm <sup>2</sup>
吐出量	0.05cc/1ストローク
吐出時間	1～7秒(調整可)
吐出間隔	1.2.4.8時間(調整可)
電源	単3乾電池 3本
使用油脂	60gカートリッジグリース(No.2以下) 推奨グリース ・スミグリスBG No.2グリース ・リチウム系No.2グリース
使用温度	0℃～55℃

### 保証

万一弊社の責任に基づく不具合が発生した場合当該品を無償にて修理させていただきます。

保証期間：弊社工場出荷日より1ヶ年。

保証内容：修理もしくは交換。

注) カートリッジグリース及び乾電池は本体には付属していませんので別途購入下さい。

KWK

# ジュンペット KJP-2 取扱説明書

## 広和株式会社

本社 大阪市此花区西九条1-3-31  
TEL 06-462-7151  
支店 大阪・東京・西日本  
工場 兵庫県神崎郡市川町上瀬加474-1  
TEL 0790-27-1313

### 1.取付け・運転前の確認事項

- ・振動の激しい箇所、55℃以上の熱が当たる場所は、その影響の少ない場所へブラケットを使用して取付け、配管などで接続して下さい。
- ・軸受部および配管部には予めグリースを充填させておいて下さい。
- ・給油条件に合わせて本体の銘板の操作手順に従ってスイッチを選択して下さい。
- ・添付のシールに年月日を記入の上、本体に貼り付けて下さい。交換時期の目安にします。

### 2.運転

- ・本体カバーを外し、グリースニップルより、グリースを充填下さい。(タンク容量約60g)
- ・手動押釦を押してポンプが作動することを確認します。
- ・本体カバーを取付けて、取付ネジをねじ込みます。
- ・設定は本機銘板を参照下さい。

### 3.保守・点検

- ・日常点検は、タンクカバーにある目盛により、グリース残量の変化が一定であるか確認して下さい。
- ・グリース充填時、手動押釦を押してポンプを作動させ、モータの回転が弱まっていれば乾電池(単三)3本を新品に交換して下さい。(起電力3V以下交換)

### 仕様

吐出圧力	30kg/cm <sup>2</sup>
吐出量	0.05cc/1ストローク
吐出時間	1～7秒(調整可)
吐出間隔	1.2.4.8時間(調整可)
電源	単3乾電池 3本
使用油脂	グリース(NLGI No.00～1)
使用温度	0℃～55℃

### 保証

万一弊社の責任に基づく不具合が発生した場合当該品を無償にて修理させていただきます。

保証期間：弊社工場出荷日より1ヶ年。

保証内容：修理もしくは交換。

注) グリース及び乾電池は本体には付属していませんので別途購入下さい。

KWK

# ジュンペット KJP-3 取扱説明書

## 広和株式会社

本社 大阪市此花区西九条1-3-31  
TEL 06-462-7151

支店 大阪・東京・西日本  
工場 兵庫県神崎郡市川町上瀬加474-1  
TEL 0790-27-1313

### 1. 取付け・運転前の確認事項

- ・振動の激しい箇所、55℃以上の熱があたる場所は、その影響の少ない場所へブラケットを使用して取付け、配管などで接続して下さい。
- ・軸受部および配管部には予めグリースを充填させておいて下さい。
- ・給油条件に合わせて本体の銘板の操作手順に従ってスイッチを選択して下さい。
- ・添付のシールに年月日を記入の上、本体に貼り付けて下さい。交換時期の目安にします。

### 2. 運転

- ・カートリッジグリースを本体にねじ込みスプリング及びスプリングホルダーを入れてカバーをします。
- ・手動押釦を押してポンプが作動することを確認します。
- ・本体カバーを取付けて、取付ネジをねじ込みます。
- ・設定は本機銘板を参照下さい。

### 3. 保守・点検

- ・日常点検は、タンクカバーにある目盛により、グリース残量の変化が一定であるか確認して下さい。
- ・カートリッジグリースを交換する時は必ず乾電池3本も新品に交換して下さい。

### 仕様

吐出圧力	30kg/cm <sup>2</sup>
吐出量	0.05cc/1ストローク
吐出時間	1～7秒(調整可)
吐出間隔	1.2.4.8時間(調整可)
電源	単1乾電池 3本
使用油脂	400gカートリッジグリース(No.1以下) 推奨グリース ・マルチパーパスNo.1グリース ・2硫化モリブデンNo.1グリース
	※No.2グリースの場合は温度10℃以上推奨
使用温度	0℃～55℃

### 保証

万一弊社の責任に基づく不具合が発生した場合当該品を無償にて修理させていただきます。

保証期間：弊社工場出荷日より1ヶ年。

保証内容：修理もしくは交換。

注) カートリッジグリース及び乾電池は本体には付属していませんので別途購入下さい。