

### 1.2.6 スプレー方式について

スプレー方式は供給する所が軸受などと異なって、オープンになる所への潤滑剤の供給に主に使われている方式です。ギヤやチェーンなどに対して、分配弁より供給された潤滑材をスプレーバルブのノズルに導入し、エア - でギヤ面やチェ - ンのポイントに勢いよく吹き付けます。

